Q-TECH

Hliníkové a ocelové nájezdy

Uživatelský manuál

Před použitím si přečtěte všechny pokyny. Respektujte nosnost konkrétní rampy uvedenou u výrobku.

Obecná upozornění

- Nájezdové rampy jsou určeny pouze pro přepravu vozidla na přepravní prostředek a z něj.
- S vozidlem na rampě manipulujte nízkou a plynulou rychlostí, nejvýše 3 km/h.
- Hmotnost přepravovaného vozidla nesmí překročit maximální nosnost uvedenou v popisu produktu.
- Ložná plocha nesmí být výše než 80 cm.
- S rampou ani přepravovaným vozidlem nemanipulujte pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
- Nedodržení pokynů může způsobit poškození majetku a zranění osob.

Pokyny k použití v rozloženém stavu

- U skládací rampy před použitím vizuálně zkontrolujte čep kloubového mechanismu. Musí být dotažený a pevný.
- Zabrzděné přepravní vozidlo umístěte na rovný a pevný povrch.
- Rampy přiložte k ložné ploše tak, aby opěrné části měly s ložnou plochou maximální kontakt.
- Rampy nepoužívejte k nakládání na plochu vyšší než 80 cm.
- Při použití více ramp je umístěte vedle sebe ve vzdálenosti odpovídající rozchodu dvoustopého vozidla.
- Ujistěte se, že styčné části ramp bezpečně dosedají na hranu ložné plochy.
- S vozidlem najíždějte středem rampy nízkou, stálou rychlostí nejvýše 3 km/h po celou dobu nakládání nebo vykládání.
- Po celou dobu sledujte a kontrolujte nakládání vozidla.
- Podle potřeby používejte brzdy přepravovaného vozidla tak, aby se po rampě pohybovalo zcela plynule.
- Motocykl při nakládání veďte; neseďte na něm.
- Vyhněte se trhavému nebo nerovnoměrnému pohybu, otáčení, prudkému zrychlení a zpomalení na rampě.
- Při nakládání a vykládání vozidlo příliš nenaklánějte od svislé osy; hrozí ztráta kontroly.
- Rampy jsou vhodné pro nakládání motocyklů, čtyřkolek (ATV, UTV, SBS) a kolové zahradní techniky.
- Rampy nejsou vhodné pro vozidla se smykovým řízením ani pro pásová vozidla, u nichž nelze zaručit plynulý pohyb.