

Návod na montáž a údržbu

lithiové motocyklové baterie



Montáž

- Před montáží pomocí voltmetru zkontrolujte napětí baterie. Pokud je napětí menší než 12,8V, je nutné baterii dobít (viz bod „Nabíjení“).
- Při montáži dodržujte pokyny výrobce baterie a výrobce vozidla.
- Dbejte na správné zapojení kladného a záporné vodiče k pólům baterie.
- Baterie musí být ve vozidle pevně uložena.

Nabíjení

- Při nabíjení vozidlem nebo nabíječkou je potřeba dodržovat napětí mezi 14,0-15,0 V. Baterie nemůže být nabita do plného stavu, pokud nabíjecí napětí bude pod 14,0 V. Pozor, pokud nabíjecí napětí bude větší než 15,0 V, tak může dojít k poškození baterie.
- Před samotným nabíjením vždy vyjměte baterii z vozidla.
- Nabíjejte baterii nižším proudem než je maximální dobíjecí proud uvedený na štítku.
- Po nabíjení a před kontrolou napětí, nechte baterii 1 až 2 hodiny v klidu. Pokud je napětí menší než 12,8V je baterii nutné nabít znovu.
- Pokud je baterie při nabíjení na dotek horká, zastavte nabíjení. Počkejte, až baterie vychladne a pokračujte v nabíjení.

Skladování

- Pro skladování musí být baterie nabita minimálně na 70 % své kapacity.
- Baterii ukládejte v čistém, suchém a ventilovaném prostředí.
- Skladovat lze při teplotách od -20 do 40°C
- Pokud je baterie dlouhodobě skladována, je třeba ji každých 180 dnů nabít do plného nabití.

Údržba

- Pokud je vozidlo odstaveno po delší dobu nebo je málo používáno, doporučuje se odpojit kabely baterie a baterii pravidelně dobít – viz odstavec „Skladování“
- Před opětovným uvedením do provozu zkontrolujte napětí. Pokud je napětí menší než 12,8V, je nutné baterii dobít.
- Udržujte kontaktní póly baterie čisté a bezpečně upevněné.

Upozornění

- **Výrobek je určen výhradně jako startovací zdroj pro vozidla se spalovacími motory.**
- **Při použití k jinému účelu hrozí poškození akumulátoru.**
- Pro nabíjení baterie používejte kompatibilní nabíječku.
- Neponořujte baterii do vody.
- Neskladujte a nepoužívejte baterii v blízkosti zdrojů tepla nebo ohně.
- Nezaměňte kladné (+) a záporné (-) svorky baterie.
- Nepokoušejte se baterii rozebírat.
- Nemačkejte tlačítko indikátoru déle než pár vteřin.
- Nevyhazujte baterii dřív, než bude zcela vybita.
- Udržujte mimo dosah dětí a zvířat.

Distributor:



ACI - Auto Components International, s.r.o.
Podnikatelská 549, 190 11 Praha 9 – Běchovice
tel.: (+420) 274 021 111, web: www.aci.cz